


ビットが抜けなくなったら

1、成長錐引抜機を使用



*詳細は、引抜機のYouTubeサイトでご確認ください。

成長錐引抜機

検索

2、ロープによる引抜

ロープを使用（スタックした成長錐の真後ろにロープを掛けられる木がある時のみ可能）

ロープを写真の様に成長錐の真後ろの木に回し、途中に棒でロープのねじれ止めをし
左回転で成長錐のハンドルを回す事で成長錐を引き抜く。

*成長錐の真後ろの木にロープを掛けないとビットを曲げてしまう可能性が有ります。

